



| Ficha | Data | Revisão |
|----------------|---------|---------|
| Dados Técnicos | 03/2018 | 1º |

SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN – USO PROFISSIONAL

APLICAÇÕES

SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN – USO PROFISSIONAL é um produto cuja capacidade e possibilidades são para o assentamento da LINHA PEDRA SKIN. Exclusivamente para o uso em aplicação em curvilíneas ou angulares. Recomendado exclusivamente para área seca. É indicado para a montagem de materiais de difícil adesão que necessitam distribuição uniforme de tensões e forte adesão e/ou resistência. O produto proporciona uma grande velocidade na adesão. São adequados para áreas internas. Oferece a maior conveniência possível pois dispensa a necessidade de manipulação. É prático e seguro. Impede trepidações. O produto é incolor, mas após a cura não permite passagem da luz devido a opacidade. Assenta muito bem a uma grande variedade de materiais, incluindo metais, alumínio, aço, cobre, chumbo, zinco, pvc, plásticos, porosos como madeira e derivados, madeira (carvalho), madeira (balsa), madeira (pinho), MDF, aglomerado, policarbonato, mármore, granito, vidro, rocha ornamental, acrílico.

INSTRUÇÕES DE USO

Para o assentamento da LINHA PEDRA SKIN são utilizados os seguintes materiais: SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN em frasco com bico dosador, e se necessário material para limpeza dos substratos.

Não use panos ou pincéis para espalhar o SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN.

ASSENTAMENTO DA LINHA PEDRA SKIN

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento. O assentamento da LINHA PEDRA SKIN deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

- Limpar a base de tal forma que ela fique isenta de materiais pulverulentos, gorduras, eflorescências, graxas ou ferrugens, óleos, fungos. Remova todas as partículas soltas ou resíduos com um jato de comprimido ar, uma lixa ou escova dura. Para garantir a aplicação do produto o mesmo deverá estar em contato com ambas às faces.
- Estender o SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN sobre a LINHA PEDRA SKIN, formando uma camada uniforme com o pico aplicador em ângulo de 60°, com uma quantidade adicional SELEFLEX PS INCOLOR



| Ficha | Data | Revisão |
|----------------|---------|---------|
| Dados Técnicos | 03/2018 | 1º |

ASSENTAMENTO CARPI SKIN, formando cordões uniformes. O excesso de SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN prejudica o assentamento.

- Aplicar a LINHA PEDRA SKIN ligeiramente no Substrato (madeira e derivados, rocha ornamentais etc.) O assentamento deve ser mantido fixo e firme até que o SELEFLEX PS INCOLOR ASSENTAMENTO CARPI SKIN realize o assentamento.
- Assente a LINHA PEDRA SKIN imediatamente. A LINHA PEDRA SKIN deve ser posicionada corretamente, como o assentamento ocorre em poucos segundos há pouco tempo para ajustes.

CUIDADOS

Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais domésticos. Utilizar em local arejado, evitar inalação, contato com olhos, pele e roupas. No caso de inalação excessiva, pode causar dor de cabeça, náuseas, tonturas e problemas respiratórios. Recomenda-se o uso de proteção (óculos de segurança, luvas de látex e roupas de proteção). Produto danoso ou fatal se ingerido.

LIMPEZA

Curado pode ser removido facilmente das mãos ou superfícies lisas usando um tecido embebido com álcool isopropílico e acetona. A acetona e o álcool isopropílico podem desbotar cores. A remoção feita por mecânicos (lâminas), exige mais cuidado, e deverá ser, com muita atenção para não danificar o substrato onde foi aplicado.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Armazenagem ideal: 2°C a 8°C. Armazenagem abaixo de 2 °C ou acima de 8 °C pode afetar as propriedades do produto. Produto removido de sua embalagem pode ser contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem.

COMPONENTES



| Ficha | Data | Revisão |
|----------------|---------|---------|
| Dados Técnicos | 03/2018 | 1º |

Polímero de Composto orgânico.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|---|
| Base química | Polímero de Composto orgânico. |
| Embalagem | Frasco 100gr com bico dosador |
| Cor | Incolor |
| Componentes | Monocomponente – não necessita de mistura |
| Recomendado CARPI SKIN | Exclusivamente para área seca |
| Cura | Umidade |
| Aparência (visual): | Sólido incolor (opaco) |
| Resistência mecânica | Excelente |
| Cresce ao secar | Não |

Informações Sobre a Garantia Limitada – Leia atentamente as informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exatas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controle, estas informações não devem ser utilizadas em substituição aos testes realizados pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como possíveis de induzir à infração de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificações de vendas interna vigentes na data de entrega. A única reparação a que poderá ter direito no caso de não cumprimento da referida garantia, limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de qualquer produto que se prove não cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc não assume qualquer outra garantia, expressa ou implícita, de adequação a um determinado fim ou de comercialização. Também não assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou consequências.